

VITEC® SKIMCOAT OUT

Bột bả tường ngoài nhà tính năng cao

CATALOG SẢN PHẨM
Tên SP: VITEC® SKIMCOAT OUT
Phiên bản: 24.00.00
Ngày phát hành: 9/9/2024
Mã tài liệu: SPVT-0024.3
Trang: 1 / 2



MÔ TẢ SẢN PHẨM

VITEC® SKIMCOAT OUT là bột bả tính năng cao chuyên dùng cho tường (bê tông, vữa, gạch các loại) ngoài nhà. Thành phần gồm chất kết dính, xi măng, bột đá và các phụ gia đa chức năng khác.

ƯU ĐIỂM

- Cường độ bám dính tuyệt hảo.
- Giảm thiểu nứt do co ngót.
- Kéo dài thời gian công tác.
- Bền với thời tiết.
- Thuận tiện cho việc vận chuyển, trộn và thi công.
- Không cần lớp bả mattit trước khi sơn lót.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- **Gốc hóa học** : OPC, bột đá vôi cao cấp và các loại phụ gia chọn lọc, hàm lượng polymer trong sản phẩm tối thiểu 2%
- **Đóng gói** : 40kg/bao
- **Trạng thái / màu sắc** : Bột / màu xám
- **Hạn sử dụng** : 9 tháng
- **Điều kiện lưu trữ** : Nơi khô ráo, thoáng mát
- **Tỷ trọng** : 1,600 - 1,700 kg/m³

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Kết quả
1	Độ mịn (trên sàng 0.09mm)	%	≤ 3
2	Độ giữ nước	%	≥ 98
3	Thời gian đông kết Bắt đầu Kết thúc	phút	≥ 110 ≤ 450
4	Độ cứng bề mặt	—	≥ 0.12
5	Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn	Mpa	≥ 0.45
6	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	Mpa	≥ 0.3
7	Cường độ bám dính sau chu kỳ sốc nhiệt	Mpa	≥ 0.3

LƯỢNG DÙNG : Lượng dùng khoảng 1,4 ÷ 1,6 kg/m²/mm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC





HƯỚNG DẪN THI CÔNG

a. Chuẩn bị bề mặt cần bả

- Bề mặt tường phải sạch, phẳng, ổn định, không có lỗ rỗng khe hở càng giúp tiết kiệm vật tư và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Bề mặt cần bả (trét) nếu bị nắng chiếu trực tiếp thì cần được làm ẩm trước khi thi công.
- Bề mặt tường không dính dầu mỡ, không nấm mốc, ẩm ướt.

b. Cách trộn VITEC® SKIMCOAT OUT

- Dụng cụ trộn: Thùng hoặc xô sạch, khoan, cánh khuấy, nước sạch, bàn bả (thép không gỉ).
- Lượng nước dùng: Khoảng $31 \div 35\%$ khối lượng bột tức là khoảng $3,1 \div 3,5$ lít nước cho 10kg bột khô.
- Cách trộn: Cho nước sạch vào xô sau đó cho từ từ VITEC® SKIMCOAT OUT vào, dùng máy khoan có lắp cánh khuấy trộn đều cho đến khi hỗn hợp bột sánh mịn là được.

c. Thi công VITEC® SKIMCOAT OUT

- Dụng cụ thi công: Bay bằng thép
- Thi công từng lớp với chiều dày $1 \div 3\text{mm}$ cho mỗi lớp như khuyến cáo, thi công nhiều lớp để đạt tổng chiều dày như yêu cầu (tối đa 6mm). Đảm bảo rằng bề mặt thi công VITEC® SKIMCOAT OUT khô trước khi thi công lớp tiếp theo. Có thể hoàn thiện bề mặt bằng cọ mềm hoặc xoa nhẵn bằng tay. Hỗn hợp vữa mới trộn nên được sử dụng hết trong thời gian thi công.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Sản phẩm có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể.
- Sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công sản phẩm.
- Tham khảo thêm Tài liệu an toàn sản phẩm.

*** MIỄN TRỪ:** Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của VITEC dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của VITEC. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. VITEC có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

☑ VPGD: Số 18, Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
☎ Nhà máy sản xuất: Xóm Mái, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
☎ Tel/Fax: 84-2432.010.395
✉ Email: hoaphamvitec@gmail.com
🌐 Web: www.hoaphamxaydung.vn

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM:



ISO 9001:2015

CATALOG SẢN PHẨM

Tên SP: VITEC® SKIMCOAT OUT
Phiên bản: 24.00.00
Ngày phát hành: 9/9/2024
Mã tài liệu: SPVT-0024.3
Trang: 2 / 2